Порядок сборки картхолдера/бумажника простой, но есть пару нюансов.

На внешнюю обложку пришиваем карманы для карт с трех сторон, как на фото



Собираем внутренний карман. Пришиваем прозрачное окно. Как вариант, можно оставить просто отверстие без пленки, в этом случае отверстия под шов для окна пробивать не надо



Устанавливаем кнопки на внутреннюю деталь, как на фото, чтобы карман частично скрыл толщину кнопок. Внешние шляпки копок можно предварительно расплющить, в таком случае они практически не будут выпирать наружу.

В итоге получаем две детали, которые надо сшить вместе снизу и по бокам, сверху просто пускаем декоративную строчку по внешней обложке.

